



## Bedienung:

- Zum Einschalten Taster einmal betätigen
- Zum Dimmen Taster lang gedrückt halten bis die gewünschte Beleuchtungsstärke erreicht ist. (Die manuell eingestellte Beleuchtungsstärke wird nicht gespeichert)

## Nutzung der Leuchte mit Tageslicht- und Präsenzmelder

- Die Sensorik stellt über den Tageslichtsensor die Helligkeit durch Tageslicht im Raum fest. Bei einer Veränderung des Tageslichteinflusses auf den Raum regelt die Leuchte entsprechend nach.
- Der Präsenzmelder erfasst in einem Bereich von 3 x 3 Metern jede kleinste Bewegung. In einem erweiterten Bereich von 4 x 5 Metern werden nur noch grobe Bewegungen erfasst.
- Wurde der tageslichtabhängige Wert mit dem Taster verändert, so ist dieser ein temporärer Lichtwert, der tageslichtabhängig gehalten wird. Bei erneutem Zuschalten (Manuell oder Automatisch) wird der zuvor manuell eingestellte Tageslichtwert verworfen.

## Zubehör:

- Master-Fernbedienung zur Programmierung der Leuchte
- Nutzer Fernbedienung

## Programmierung über den Lichtsensor:

Mittels der im Sensor eingebauten Taste können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Auswahl zwischen Modus 1 und 2  
Modus 1 – Einzelbüro  
Modus 2 – Großraumbüro
2. Programmierung des Lichtwertes

### Anmerkungen:

Die Programmierung des Lichtwertes sollte im abgedunkelten Raum erfolgen.

## Einstellung des Modus:

1. Betätigen Sie die Taste 1 für ca. 1 Sekunde
2. Die Leuchte regelt auf den Min. Wert und blinkt je nach gewähltem Modus.  
Modus 1 = blinkt einmal  
Modus 2 = blinkt zweimal
3. Die Leuchte regelt auf den eingestellten Wert.

## Programmierung des Lichtwertes Mittels der Sensortaste

1. Betätigen Sie die Taste 1, bis die Leuchte blinkt
2. Lassen sie die Taste los
3. Mit einer Verzögerung von 30 Sekunden wird der Lichtwert als Tageslichtwert gespeichert. Innerhalb der 30 Sekunden müssen sich alle Personen aus dem Erfassungsbereich des Tageslichtsensors entfernen, um fremde Reflektionswerte zu vermeiden. Der eingestellte Wert wird nach 30 Sekunden gespeichert und durch ein kurzes Aufblinken bestätigt.

Der Lichtwert ist werkseitig auf 600lux bei einem Reflektionsfaktor von 0,3 eingestellt.