



Bedienung:

- Zum Einschalten Taster einmal betätigen
- Zum Dimmen Taster lang gedrückt halten bis die gewünschte Beleuchtungsstärke erreicht ist. (Die manuell eingestellte Beleuchtungsstärke wird nicht gespeichert)

Nutzung der Leuchte mit Tageslicht- und Präsenzmelder

- Die Sensorik stellt über den Tageslichtsensor die Helligkeit durch Tageslicht im Raum fest. Bei einer Veränderung des Tageslichteinflusses auf den Raum regelt die Leuchte entsprechend nach.
- Der Präsenzmelder erfasst in einem Bereich von 3 x 3 Metern jede kleinste Bewegung. In einem erweiterten Bereich von 4 x 5 Metern werden nur noch grobe Bewegungen erfasst.
- Wurde der tageslichtabhängige Wert mit dem Taster verändert, so ist dieser ein temporärer Lichtwert, der tageslichtabhängig gehalten wird. Bei erneutem Zuschalten (manuell oder automatisch) wird der zuvor manuell eingestellte Tageslichtwert verworfen.

Zubehör:

- Master-Fernbedienung zur Programmierung der Leuchte
- Nutzer Fernbedienung

Anmerkung:

Die Programmierung des Lichtwertes wird nur über Fernbedienung erfolgen.

Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Zu- und Abschalten der Beleuchtung

1. Taste 1 (on) zum Zuschalten der Beleuchtung.
2. Taste 2 (off) zum Abschalten der Beleuchtung.



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Manuelles Einstellen der Helligkeit

1. Taste 1 (▲) zum heller regeln der Beleuchtung.
Taste 2 (▼) zum dunkler regeln der Beleuchtung.
2. Wurde der Tageslichtabhängige Wert mit den Tasten 1 bzw. 2 verändert, so ist dieser ein temporärer Lichtwert, der tageslichtabhängig gehalten wird. Bei erneutem Zuschalten (manuell oder automatisch) wird der zuvor manuell eingestellte Tageslichtwert verworfen .



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Speichern des Lichtwertes

1. Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Taste 1 (▲) für heller bzw. mit der Taste 2 (▼) für dunkler ein.
2. Betätigen Sie die Taste 3 (save) zum abspeichern des eingestellten Wertes.
3. Die Programmierung des Wertes wird mit einem Aufblinken der Leuchte bestätigt.

Anmerkung:

Die Programmierung des Lichtwertes sollte im abgedunkelten Raum erfolgen.



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Einstellung des Funktionsmodus

1. Betätigen Sie die Taste 1 (mode).
2. Wählen Sie den gewünschten Modus mit den Tasten im Block 2 aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste 3 (O))).
4. Zur Überprüfung des eingestellten Modus, betätigen Sie die Taste 4 (mode?). Die Leuchte dimmt auf den Minimum Wert und blinkt entsprechend dem einprogrammierten Modus auf.

Modus	Anwendung
1	Büro
2	Großraumbüro
3	Klassenzimmer
4	Büro / Tisch- und Umfeldbeleuchtung
5	Büro, Bedienung über Tasten betrifft nur die Arbeitsplatzbeleuchtung
6	Flur
7	nicht relevant
8	Konferenzraum
9	Büro, ohne Abschaltung der Beleuchtung nach Absenkung
10	Büro, ohne Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung

Die Moduserläuterung finden Sie auf Seite 9.



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Testfunktion des Bewegungsmelders

1. Betätigen Sie die Taste 1 (test), um die Testfunktion des Bewegungsmelders zu starten.
2. Betätigen Sie die Taste 1 (test) erneut, um die Funktion wieder zu deaktivieren.
Die Funktion wird nach 60 Sekunden automatisch beendet.



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Einschaltzustand nach Spannungsunterbrechung

1. Betätigen Sie die Taste 1 (on/off).
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten 2.
(on) = sofortiges Zuschalten
(off) = Zuschalten nur bei anwesenden Personen
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste 3 (O)))).



Programmierung mit dem Handsender IRT 9090

Wiederherstellung der Werkseinstellung

1. Betätigen Sie die Taste 1 (reset).
2. Betätigen Sie die Taste 2 (O)))).



Actilume Modes

